

**Dystrybutor : FIVESPORT SP. Z O.O. , 31-465 KRAKÓW,
ul.Dzielskiego 1, biuro@fivesport.pl , www.fivesport.pl**

ART. NR : 52LA - Rowerek biegowy regulowany dla dzieci Nijdam

Produkt zgodny z EN-71

- Materiał ramy: TPO (termoplastyczny olefin)
- Opony: EVA
- Koła o średnicy 24cm
- Regulowana wysokość kierownicy i siodełka
- Maks. waga użytkownika: 50kg
- Wymiary produktu : 77,3 x 41,1 x 53,2 cm

INSTRUKCJA OBSŁUGI & MONTAŻU

***ZAPOZNAJ SIĘ UWAŻNIE Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ I ZACHOWAJ JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA**

OSTRZEŻENIA:

Jak każdy inny produkt jeżdżący i poruszany siłą mięśni użytkownika , używanie rowereka biegowego może być przedsięwzięciem związanym z narażeniem się na groźne zdarzenia i sytuacje. Dlatego też jest bardzo ważne , aby zapoznać się ze zrozumieniem z całą instrukcją przed zezwoleniem dziecku z używania rowerka. W szczególności proszę zwrócić uwagę na poniższe zalecenia:

1. Zawsze pilnuj , aby dziecko miało na sobie sprzęt ochronny ; nakolanniki, ochraniacze na łokcie oraz kask ochronny zapięty starannie pod brodą.
2. Używając rowerek dziecko musi mieć na stopach w pełni zakryte i starannie zapięte buty. Nie zezwalaj dziecku jeździć boso lub w sandałkach.
3. Przestrzegaj zasady by dziecko jeździło na rowerku wyłącznie na równej, suchej oraz płaskiej powierzchni. Nie dopuszczaj by dziecko jeździło na mokrej, nierównej powierzchni , czy też kamienistej lub szutrowej. Nie zezwalaj używania rowerka o zmroku, w nocy oraz na mokrej lub oblodzonej nawierzchni.
4. Przestrzegaj by dziecko przez cały czas trzymało mocno obie dłonie na kierownicy.
5. Nie pozwól dziecku by wykonywało ostre skręty rowerkiem lub kładło się na kierownicy podczas wykonywania skrętów, bo to może spowodować utratę kontroli nad pojazdem i w konsekwencji spowodować upadek i uszkodzenie ciała.
6. Nie zezwalaj używać roweru na ślizgich nawierzchniach jako że opony EVA mogą stracić przyczepność. Unikaj nawierzchni mokrych, piaskowych, żwirowych, szutrowych, pokrytych liśćmi lub zanieczyszczone w inny sposób. Deszczowa pogoda powoduje, że znacznie zmniejsza się przyczepność opon, skuteczność hamowania i widoczność.
7. Nie używać rowerku na stromych zboczach gdyż może to uszkodzić produkt lub spowodować upadek i uszkodzenie ciała użytkownika. Unikaj jazdy po stromo nachylonych w dół trasach.
8. Unikaj wybojstych tras , studzienek oraz gwałtownych uskoków na drodze.
9. Nie używać rowerku w bliskiej odległości od ruchu ulicznego tym bardziej w rejonie przejazdu pojazdów mechanicznych, jak również w ciągach dużego ruchu pieszych. Używając rowerek uważaj by nie kolidować z ruchem pieszych , aby w ten sposób uniknąć uszkodzenie siebie jak i osób trzecich.
10. Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź rowerek czy wszystko jest dobrze zmontowane oraz czy wszystkie elementy działają poprawnie.
11. Używanie rowerku przez dzieci musi się odbywać pod stałym, bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
12. Nie dokonuj żadnych modyfikacji zakupionego rowerku , ani nie podłączaj do niego żadnych elementów nie znajdujących się w oryginalnym opakowaniu fabrycznym.
13. **MONTAŻ ZABAWKI MOŻE WYKONYWAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE OSOBA DOROSŁA!**
14. **KORZYSTANIE Z ODPYCHACZA WYŁĄCZNIE W OCHRANIACZACH I KASKU OCHRONNYM**
15. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia jakiegokolwiek części rowerku natychmiast wymień na nową
 - **Nie stosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować uszkodzenie, zniszczenie produktu i stworzyć zagrożenie zdrowotne dla użytkownika!**

KONSERWACJA:

1. Po kilku tygodniach eksploatacji produktu sprawdź łożyska oraz kółka czy nie wymagają naprawy, wymiany lub naoliwienia.
2. Co 6 miesięcy zalecamy rozmontować rowerek i dobrze wyczyścić poszczególne elementy, a części ruchome należy nasmarować, uszkodzone części wymienić na nowe.
3. Przy pomocy sześciokątnego klucza dokręć głowicę na przednim widelcu.
4. Opony EVA należy po pewnym okresie użytkowania sprawdzić czy nie trzeba ich wymienić. W tym celu należy się skontaktować z punktem gdzie rowerek był zakupiony.
5. Do czyszczenia opon użyj wilgotnej ściereczki. W żadnym wypadku do czyszczenia nie wolno stosować rozpuszczalników, ani roztworów na bazie alkoholu lub amoniaku, gdyż mogłyby one zniszczyć lub rozpuścić elementy rowerku.
6. Tak jak opony tak i łożyska mogą się po jakimś czasie zużyć, a wtedy należy je wymienić. Odkręć ośkę przy pomocy sześciokątnego klucza & kombinerek i wysuń koło z widelca. Wymień koło lub łożysko i ponownie zamontuj koło na rowerku.
7. Po okresowym przeglądzie technicznym rowerka upewnij się czy wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane.
8. Okresowo sprawdzaj śruby w rowerku. Jeśli stwierdzisz, że są zbyt zużyte wymień je na nowe. W celu zakupu nowych śrub skontaktuj się z punktem gdzie nabyłeś rowerek.

Używanie rowerka po raz pierwszy.

1. Regulacja rowerka – wyreguluj wysokość siodełka tak aby dziecko mogło z łatwością dotykać podłoża całymi stopami z lekko ugiętymi kolanami. Kierownica powinna być ustawiona na wysokości – z grubsza – umożliwiającej dziecku trzymać kierownicę w poziomie. Sprawdź czy po regulacji dziecko może wygodnie korzystać z rowerka. Okresowo sprawdzaj regulacje wysokości siodełka i kierownicy.
2. Pierwsze próby korzystania z odpychacza – jak tylko dziecko bez problemu podnosi odpychacz z podłoża oznacza, że jest gotowe do korzystania z zabawki. Nie wymaga to dłuższego tłumaczenia, pozwól dziecku podjąć próby jazdy na rowerku i obserwuj co z nim robi. Dzieci uczą się szybko i dając im wolną rękę umacniasz w dziecku tę zdolność. Przeważnie raczej szybko pojmują jak jeździć i kierować odpychaczem. Zwracaj uwagę by dziecko siedziało na siodełku a nie na ramie.
3. Jazda – odpychaj się nogami naprzemiennie raz lewą, raz prawą. Czym bardziej płynnie dziecko będzie się odpychał tym szybciej będzie jechać na odpychaczu.
4. Kierowanie – dziecko w miarę szybko pojmie jak kierować odpychaczem. Rowerek bez pedałów trenuje utrzymywanie równowagi i stymuluje rozwój fizyczny i umysłowy oraz wzmacnia plecy.
5. Jeśli dziecko wymaga pomocy przy rozpoczęciu – posadź dziecko na odpychaczu z rękoma na kierownicy i poruszaj ramą w prawo i w lewo. Dziecko szybko zorientuje się jak korzystać samodzielnie z odpychacza.
6. Hamowanie – odpychacz można hamować stopami. Uważaj by dziecko rozpędzało się tak by mogło się od razu zatrzymać i by miało odpowiednie obuwie.

Nie zezwalaj dziecku jeździć na rowerku w nieznanym terenie. Ustal i określ dziecku bezpieczną trasę do używania rowerka. Dziecko powinno korzystać z rowerka wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej (rodzica). Poinstruj dziecko jakich podstawowych zasad bezpieczeństwa powinno przestrzegać.

Przed rozpoczęciem używania produktu :

- 1) **upewnij się, czy tylny widelec jest prawidłowo zamontowany**
- 2) **sprawdź czy kierownica jest prawidłowo zamontowana**
- 3) **sprawdź czy kółka są prawidłowo zamontowane i obracają się bez przeszkód**
- 4) **po sprawdzeniu powyższych punktów i zapoznaniu się z zasadami bezpiecznego użytkowania, możesz zacząć jazdę.**

GWARANCJA :

Jakość naszych produktów jest naszym najwyższym priorytetem, niemniej w jednostkowych przypadkach , po jakimś czasie może się okazać , że ujawni się jakiś defekt.

- *Odnosnie warunków i okresu gwarancji proszę się odnieść do karty gwarancyjnej dołączonej do dokumentu sprzedaży otrzymanego w punkcie sprzedaży detalicznej.*

Gwarancja na produkt jest wyłączona w następujących przypadkach:

- * **USZKODZENIE WYNIKAJĄCE Z ZANIEDBANIA LUB CELOWEGO USZKODZENIA**
- * **USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z WŁASNORĘCZNYCH NIEAUTORYZOWANYCH PRÓB NAPRAWY PRODUKTU**
- * **USZKODZENIE WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA PRODUKTU NIEZGODNEGO Z PRZEZNACZENIEM LUB W WYNIKU NIEWŁAŚCIWEJ KONSERWACJI PRODUKTU**
- * **USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z NORMALNEGO ZUŻYCIA EKSPLOATACYJNEGO ELEMENTÓW PRODUKTU LUB WYNIKAJĄCE Z NIEPRZESTRZEGANIA INSTRUKCJI PRODUKTU**
- * **ODNOŚNIE OPON ORAZ ŁOŻYSK**

MONTAŻ:

1. zamontuj przedni widelec z głowicą ramy i przymocuj przy pomocy 2 bolcy
2. usuń zatyczki z otworów aby zamontować tylny widelec do ramy
3. zamocuj przy pomocy bolca tylny widelec w odpowiedniej pozycji w 1szym otworze
4. teraz ustaw odpowiednią wysokość siodełka poprzez wybór jednego z 3 otworów w ramie. Po dokonaniu wyboru tylny widelec może być zamontowany w odpowiednim otworze za pomocą bolca. Po zamontowaniu tylnego widelca , wyjeta zatyczka może być umieszczona w otworach nie wybranych.
5. Kierownica może być zamontowana 2 pozycjach; po wybraniu pozycji przymocuj kierownice za pomocą bolca
6. umieść przednie koło w przednim widelcu i zamocuj za pomocą bolca I klucza sześciokątnego.
7. Umieść tylne koło w tylnym widelcu i włóż bolec z podkładką po obu stronach ramy; dokręć bolec kluczem sześciokątnym.

UWAGA:

Niedopełnienie prawidłowego zmontowania i dokręcenia produktu może spowodować utratę kontroli nad pojazdem i w rezultacie doznania uszkodzenia ciała. W przypadku problemów z prawidłowym montażem produktu prosimy skorzystać z usług kwalifikowanego mechanika.

1. **Sugerowany wiek użytkowników: 18 m-cy - 5 lat**
2. **Niewielka waga produktu - tylko 3.2kgs**
3. **Wykonany z nietoksycznego tworzywa plastycznego.**
4. **Skonstruowany z wysoko odporną i wytrzymałą ramą**
5. **Posiada regulowaną wysokość siodełka oraz kierownicy aby dopasowywać do rosnącego dziecka**
6. **Nie zgnije, nie spuchnie, nie zardzewieje jak drewniany lub metalowy rower.**
7. **Promuje , rozwija zdolności motoryczne, zmysł równowagi , pewność siebie oraz ogólną sprawność fizyczną.**