

**Dystrybutor : FIVESPORT SP. Z O.O. , 31-465 KRAKÓW, ul.Dzielskiego 1,
www.fivesport.pl , biuro@fivesport.pl**

**ART. NR : 0264 – Metalowo/drewniane sanki dla dzieci ze śpiworkiem i
uchwytem do popychania Nijdam**

INSTRUKCJA

Zapoznaj się uważnie z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania i zachowaj do późniejszego wykorzystania.

Sanki ze śpiworem (poliester oxford 600D)

Rama : stalowa

Siedzisko: lakierowane drewno bukowe

W załączeniu taśma (PP) do ciągnięcia

Łatwe do transportowania i przechowywania

Możliwe do użytkowania w temperaturze do -20C

Ostrzeżenie : z uwagi na występowanie drobnych elementów oraz długiej linki do ciągnięcia istnieje zagrożenie zadławieniem i zadzierzgnięciem

Gratulujemy zakupu tego produktu!

Te sanki wyprodukowano z przeznaczeniem dla najmniejszych dzieci. Dzieci mogą być łatwo przewożone w tych sankach dzięki uchwytowi do popychania , a pozostają cały czas w ciepłe dzięki specjalnemu śpiworowi załączonemu do tego zestawu.

Uwaga :

- Przed zmontowaniem sanek zawsze upewnij się najpierw czy zestaw jest kompletny i w dobrym stanie. Po zmontowaniu sprawdź aby wszystkie śruby i nakrętki były prawidłowo dokręcone. Ponad to sprawdź by linka do ciągnięcia była dobrze przymocowana do sanek.
- w trakcie użytkowania lub niewłaściwej konserwacji mogą wystąpić defekty produktu. Gdy zostaną stwierdzone pęknięcia lub braki części proszę skontaktować się z dostawcą. Dostawca może stwierdzić jeśli odpowiednia część może być zreperowana czy też musi być wymieniona. Zdemontowanie lub wymiana którejs z oryginalnych części lub dokonanie modyfikacji w oryginalnej konstrukcji może spowodować zagrożenie dla bezpiecznego użytkowania sanek.
- Jazda sankami to nie jest w zasadzie niebezpieczna aktywność , ale zawsze trzeba być przygotowanym na niespodziewane zdarzenia i sytuacje. Ruch uliczny, przechodnie , zwierzęta nierówna , oblodzona lub ostro nachylona nawierzchnia może stanowić zagrożenie dla nieuważnych użytkowników. Rodzice lub dorośli nadzorujący muszą uważać na dzieci będące pod ich opieką oraz pouczyć je w jaki sposób należy bezpiecznie korzystać z sanek.
- Sanki można kierować uchwytem z tyłu sanek. Można również ciągnąć sanki przy pomocy linki (taśmy) przymocowanej z przodu sanek. Jeżeli popychasz sanki z tyłu to wpiery zdemontuj linkę do ciągnięcia przymocowaną do przodu sanek. Pozostawienie linki z przodu może spowodować zablokowanie jazdy oraz ewnetualne wywrócenie sanek co grozi wypadkiem i uszkodzeniem ciała.
- Używaj tych sanek wyłącznie na śniegu oraz w wyznaczonych do tego celu miejscach.
- Oparcie sanek musi być zamontowane z tyłu sanek , aby zapobiegać wypadnięciu dziecka.
- W trakcie jazdy sankami zapewnij, aby żadne części ciała nie pozostawały poza powierzchnią/siedziskiem sanek.
- Nigdy nie przeceniaj swoich umiejętności i nigdy nie zjeżdżaj na sankach zbyt szybko , aby mieć czas na reakcję w nieprzewidywalnych, nagłych sytuacjach.
- Te sanki nie są odpowiednia do wykonywania na nich ewolucji , wyskakiwanie w powietrze , korzystania z ramp śnieżnych lub bardziej szybkiej jazdy.
- Po zakończeniu używania sanek wyczyść sanki miękką ściereczką oraz łagodnym środkiem czyszczącym. Na koniec wytrzyj wszystkie części sanek do sucha.

Jeśli masz jakieś pytania odnośnie bezpiecznego korzystania z sanek zawsze pytaj dostawcę.

- Nigdy nie używaj sanek z więcej niż jednym dziecku na pokładzie.
- Sanki mogą być zmontowane wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Wszystkie elementy opakowania sanek należy trzymać z dala i w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nigdy nie wyrzucaj niniejszej instrukcji oraz opakowania sanek celem ich późniejszego wykorzystania oraz przypomnienia sobie istotnych zaleceń i zasad bezpiecznego użytkowania.

OSTRZEŻENIE: Niektóre aspekty jazdy na sankach mogą być niebezpieczne. Ktokolwiek jest użytkownikiem/dysponentem sanek jest osobiście odpowiedzialny, aby używać je w sposób prawidłowy, akceptuje tym samym wszystkie ryzyka i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody lub uszkodzenia które mogłyby się dokonać w wyniku korzystania z tego produktu.

• **Maks. Waga użytkownika: 50kg.**

Montaż:

1. Zmontuj 4 drewniane deseczki na belce-podporze przy pomocy bolców , podkładki i nakrętki. Tak zmontowane zostało siedzisko.
2. Nałóż siedzisko na 2 płozy/ślizgi.
3. Zamontuj tył sanek wewnątrz przednich podpórek ślizgów przy pomocy bolca, podkładki i nakrętki.
4. zamontuj tylny uchwyt do popychania wewnątrz tylnych podpórek ślizgów przy pomocy bolca, podkładki i nakrętki. Na każdej stronie 2 bolce , podkładnik i nakrętki.
5. Połóż spiworek na siedzisko i przymocuj do podpórek (między deseczkami) przy pomocy rzepów (Velcro) na zewnątrz spodu śpiwora.
6. Złóż tył śpiworka wokół tyłu sanek i zapnij owalne guziki przekładając je poprzez pętelki na spodnim szwie śpiworka.
7. Jako dodatkowa opcja: odkryj pokrycie otworu śpiworka i przypnij w ten sam sposób przy pomocy owalnego guzika.

Życzymy przyjemnej zabawy!

