

INSTRUKCJA OBSŁUGI DESKOROLKI* MARKI Nijdam® & Black Dragon®
Dystrybutor: FIVESPORT sp. z o.o., ul. Dzielskiego 1, 31-465 Kraków www.fivesport.pl

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Uwaga: Użytkowanie produktu wyłącznie w kasku oraz w ochraniaczach nadgarstków, łokci, kolan!

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Deskorolka marki Nijdam- typ i parametry techniczne : patrz opis na opakowaniu jednostkowym lub produkcji

Uwaga : w żadnym wypadku produkt nie może być używany przez więcej niż jedną osobę jednorazowo i użytkownik nie może przekraczać maksymalnego obciążenia wskazanego przez producenta produktu! W razie wątpliwości co do maksymalnego obciążenia proszę pozyskać informację w punkcie zakupu.

- Maksymalne obciążenie: patrz opis produktu na opakowaniu lub produkcji. Przekroczenie maksymalnego obciążenia może doprowadzić do zniszczenia produktu i stwarza zagrożenie uszkodzenia ciała.
- Deskorolka z kółkami świecącymi led – kółka świecą się tylko podczas jazdy.
- Produkt zgodny z normą EN13613

2. PRZEZNACZENIE

Deskorolki nie są przeznaczone do uprawiania sportów profesjonalnych i akrobatycznych. Przeznaczone są do jazdy rekreacyjnej. Deskorolkę należy użytkować zgodnie z jej przeznaczeniem.

2a Deskorolka, przeznaczona jest do jazdy po gładkich, twardych, suchych nawierzchniach. Należy unikać: stromego terenu oraz śliskiego, zapyłonego, kamienistego lub mokrego podłoża. Jazda po nieodpowiednich nawierzchniach może być przyczyną uszkodzenia układu jezdnego, co może doprowadzić do wypadku. Zalecamy jazdę na deskorolce w wyznaczonych do tego miejscach.

2b Użytkowanie poza wyznaczonym miejscem do jazdy na deskorolce, wymaga zachowania szczególnej ostrożności; należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego, a jazda za samochodami i innymi pojazdami jest surowo zabroniona.

3. CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE Regularna konserwacja deskorolki jest istotna do wydłużenia jej żywotności a tym samym do poprawy bezpieczeństwa. Po zakończeniu jazdy, należy: wilgotną ściereczką oczyścić deck, nie wolno myć jej pod bieżącą wodą. Może to spowodować zamoczenie łożysk w kołach i wypłukanie smaru. Podczas jazdy niektóre elementy np. kółka i łożyska – ulegają naturalnemu zużyciu. Deskorolką należy przechowywać w suchym miejscu. 3.1 Konserwacja łożysk: Zamontowane łożyska są łożyskami dwustronnie krytymi. Po zabrudzeniu nie należy ich mocno wycierać, zaleca się wymontowanie z kół, przesuszenie, oraz lekkie przetarcie suchą szmatką. Łożysk nie należy smarować. Po stwierdzeniu zużycia łożyska należy je wymienić na nowe. Prawidłowa kolejność montażu łożyska w kole: łożysko- tulejka- łożysko. 3.2. Konserwacja kół: Nowe kółka mogą obracać się nierównomiernie, niedogodność ustąpi po dotarciu się łożysk. Należy również sprawdzić czy śruby nie są za mocno dokręcone. Koła ulegają naturalnemu zużyciu i należy je wymieniać co pewien czas. W celu demontażu koła należy odkręcić śrubę osiową (nasadka 13mm); aby wymienić zniszczone kółko należy dodatkowo wyciągnąć łożyska z tulejką. 3.3 Regulacja skrętności: Śruba pośrodku trucka (nasadka 14mm) może się poluzować podczas jazdy lub w przypadku nowego trucka może być zbyt mocno dociśnięta; niewielkie poluzowanie powoduje zwiększenie lub dociśnięcie zmniejszenie skrętności.

4. JAZDA I BEZPIECZEŃSTWO Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić stan techniczny deskorolki. W przypadku stwierdzenia (poluzowane śruby, niewłaściwa praca łożysk, nadmierne luzy, jednostronny skręt) nieprawidłowości te należy usunąć, w celu zapewnienia bezpieczeństwa jazdy i prawidłowego funkcjonowania deskorolki. 4.1 Przed jazdą należy zapoznać się z technikami hamowania. Pamiętaj o dostosowaniu techniki hamowania do prędkości jazdy. Uważaj na obiekty i osoby w pobliżu drogi hamowania. 4.2. Deskorolka zalecana dla dzieci powyżej 3-go roku życia, dzieci do 8-miu lat powinny jeździć pod nadzorem osób dorosłych. 4.3. Sprzedawca nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku użytkowania deskorolki. 4.4. Zaleca się zakładanie kasku oraz ochraniaczy nadgarstków, łokci, kolan.

5. GWARANCJA Wszelkie przeróbki zmniejszają bezpieczeństwo użytkowania, oraz spowodują utratę gwarancji. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń części spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem deskorolki lub nieprawidłową naprawą. Gwarancją nie są objęte części podlegające naturalnemu zużyciu lub uszkodzone w wyniku korozji lub montażu nieoryginalnych części zapasowych. Wykonywanie zaawansowanych ewolucji (tricków) może być przyczyną uszkodzeń mechanicznych których gwarancja nie obejmuje. Zniszczone koła (poszczerbione, naderwane) na wskutek zeskoków z krawężników lub przeskoków przez przeszkody nie podlegają reklamacji. Gwarancja obejmuje okres 24 miesięcy i obowiązuje tylko w tym punkcie sprzedaży, w którym wyrób zakupiono.

6. REKLAMACJA Reklamacja powinna być zgłoszona zaraz po stwierdzeniu wady. Można ją składać, mailowo na adres biuro@fivesport.pl, (zalecane jest przesłanie zdjęcia reklamowanej części) Reklamacja nie obejmuje uszkodzonych kółek i zużytych łożysk.

* Instrukcja dotyczy deskorolek klasycznych jak i longboardów (standardowych) tak drewnianych jak i z tworzywa sztucznego przeznaczonych do celów rekreacyjnych (nie do sportów ekstremalnych, akrobatycznych). Nie dotyczy innych typów deskorolek jak typu „waveboard”, zabawkowych dla małych dzieci (z maksymalnym obciążeniem do 25kg), z napędem mechanicznym/ elektrycznym czy z kierownicą.