

Dystrybutor : FIVESPORT SP. Z O.O. , 31-465 KRAKÓW, ul.Dzielskiego 1,
biuro@fivesport.pl , www.fivesport.pl

ART. NR : 41BB - Worek bokserski stojący Reflex Avento INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU

*Proszę zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem montażu produktu i zachowanie do późniejszego wykorzystania.

MONTAŻ ZESTAWU:

Krok 1:

Otwórz zamknięcie (B) w podstawie (A) , napełnij podstawę (A) wodą albo piaskiem.

Następnie zamknij zatyczką.

Krok 2:

Umieść część łączącą (C) z sprężyną (D) na górze podstawy

(A). Przy pomocy 4 śrub (E) przykręć dolną część zewnętrzną rurki do części łączącej (C) z sprężyną (D).

Połącz pozostałe 2 rurki (G/H) razem , a następnie połącz je z dolną rurką.

Krok 3:

Nasuń gąbkowe ochraniacze (I) na rurki (F/G/H).

Krok 4:

Nadmuchaj gruszkę bokserską (J) do ok. 60% i wsuń ją do pokrowca (L) oraz zasuw do całkowitego zamknięcia (M).

Krok 5:

Teraz nasuń gruszkę bokserską ponad rurki oraz ochraniacze rurek. Następnie można dokończyć nadmuchiwanie gruszki bokserskiej, która po pełnym nadmuchianiu przyjmie właściwą pionową pozycję.

Ostrzeżenie!

- dzieciom poniżej 15 roku życia w żadnym wypadku nie wolno samodzielnie montować tego zestawu.
- w trakcie użytkowania zestawu używaj rękawic bokserskich.
- zdejmij z siebie jakiegokolwiek sygnety, pierścionie lub inne ostre przedmioty przed rozpoczęciem użytkowania zestawu
- nie kop w gruszkę gdy na nogach masz obuwie.
- nie umieszczaj zestawu na dworzu pod bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego.
- zestaw bokserski jest zaprojektowany wyłącznie do domowego użytku (nie do użytku komercyjnego).
- nie zginaj bardziej niż do 60 stopni.
- niewłaściwe użytkowanie tego produktu może spowodować jego uszkodzenie i zwalnia sprzedającego z udzielonej na produkt gwarancji.

- **Zalecamy używanie produktu wyłącznie przez osoby w wieku 15 i więcej lat.**

Zasady bezpiecznego użytkowania:

- aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania nie montuj tego produktu ani nie używaj go zanim nie zapoznasz się z całą instrukcją, a w szczególności przestrzegaj następujących zasad:
- w trakcie montażu trzymaj dzieci z dala od miejsca montażu zestawu z uwagi na zawartość drobnych elementów stanowiące zagrożenie zadławieniem
- na właścicielu zestawu ciąży odpowiedzialność dokładnego poinformowania wszelkich użytkowników tego produktu o ostrzeżeniach i zasadach bezpieczeństwa
- użytkuj ten produkt tylko zgodnie ze sposobem opisanym w niniejszej instrukcji
- ten produkt jest zaprojektowany wyłącznie do użytku domowego wewnątrz pomieszczeń i nie może być używany w celach komercyjnych. Przechowuj zestaw z dala od wody, kurzu i ekstremalnych temperatur. Używaj wyłącznie na wypoziomowanej , płaskiej powierzchni.
- Używaj ten produkt tylko pod warunkiem, że podstawa została wypełniona piaskiem lub wodą tak aby zapewnić stabilność zestawu w trakcie treningu.
- Używając ten produkt zachowuj ostrożność, mając na uwadze że po uderzeniu gruszka odbija się gwałtownie w kierunku uderzającego. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie dla ludzi , więc trzymaj zwierzęta domowe z dala od zestawu.
- Produkt jest nieodpowiedni dla osób poniżej 15-ego roku życia.
- W danym czasie produkt może być używany tylko przez jedną osobę.
- Zanim zaczniesz używać zestaw zawsze sprawdź czy wszystkie elementy są sprawne i nie uszkodzone. Jeśli stwierdzisz , że coś jest uszkodzone lub niesprawne natychmiast zaprzestań korzystanie ze sprzętu i skontaktuj się z punktem sprzedaży , aby wymienić uszkodzony element na sprawny.
- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby o zmniejszonej sprawności fizycznej, percepcji lub mentalnej; oraz osób bez doświadczenia i wiedzy chyba że zostaną pouczone o sposobie bezpiecznego użytkowania przez osobę odpowiedzialną i pozostaną pod nadzorem doświadczonego właściciela sprzętu.
- Przed rozpoczęciem użytkowania skonsultuj się ze swoim lekarzem
- Jeśli podczas treningu z tym produktem poczujesz się źle lub będziesz odczuwać bóle skonsultuj się natychmiast z lekarzem.