

**Dystrybutor : FIVESPORT SP. Z O.O. , 31-465 KRAKÓW, ul.Dzielskiego 1,
biuro@fivesport.pl , www.fivesport.pl**

INSTRUKCJA

***ZAPOZNAJ SIĘ UWAGAŻNIE Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ I ZACHOWAJ JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA**

ART. NR : 21SU – Teleskopowy kij trekkingowy z systemem anti-shock Abbey

Na długich wędrówkach potrzebne są odpowiednie kijki. Dostarczają podporę i stabilność. Jest bardzo ważne, aby kije miały odpowiednią wysokość , a te kijki Abbey są regulowane w zakresie wysokości 63-135cm. Ponadto te kijki mają anatomicznie ukształtowane gumowe rękojeści oraz gumowe koszyczki śnieżne. Zastosowany system ANTI SHOCK neutralizuje drgania na nierównym terenie.

Produkt (1szt.) :

- materiał: aluminium 6061
- grot: stalowy
- nakładka (końcówki): gumowa
- rękojeść: gumowa
- pasek na nadgarstek: PP (polipropylen)
- talerzyk śnieżny: plastikowy
- regulowany w zakresie wysokości 63-135cm
- anatomicznie ukształtowana rękojeść
- pasek na nadgarstek zapinany na rzep
- system Anti-Shock
- obrotowy system blokujący wysokość kijka

REGULARNA KONTROLA/KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE KIJÓW

Przed i po każdym użyciu należy sprawdzić, czy mechanizm regulacyjny otwiera się i zamyka płynnie, a blokada działa prawidłowo.

- Należy upewnić się, że żadne elementy nie są zdeformowane lub złamane
- Nie wolno pokrywać drążków kijów żadnym olejem lub smarem silikonowym — może to spowodować ślizganie się elementów połączeniowych podczas użycia
- Jeżeli podczas użycia kije są mokre, przed przystąpieniem do przechowywania należy kije wytrzeć do sucha albo poczekać, aż kijki całkowicie wyschną.

UWAGA:

przy regulacji wysokości nie przekraczaj maksymalnej wysokości ustawienia kijka!