

**Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi.  
Zaleca się zakładanie kasku oraz ochraniaczy nadgarstków, łokci, kolan.**

#### 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Hulajnoga marki Black Dragon  
kod produktu- maksymalne obciążenie: 100kg;  
osadzono łożyska chromowe: ABEC-5  
kółka: PU 85A (kauczukowe) 100 x 24 mm  
Produkt posiada certyfikat CE

#### 2. PRZEZNACZENIE

Hulajnogi o kodzie **52ML** i **52MQ** są przeznaczone do uprawiania free style'u jak i do jazdy rekreacyjnej. Hulajnogę należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.

##### 2a

Hulajnoga przeznaczona jest do jazdy po gładkich, twardych, suchych nawierzchniach. Należy unikać: śliskiego, zapyłonego, kamienistego lub mokrego podłoża. Jazda po nieodpowiednich nawierzchniach może być przyczyną uszkodzenia układu jezdnego, co może doprowadzić do wypadku. Zalecamy jazdę na hulajnodze w wyznaczonych do tego miejscu. Hulajnoga nie są środkiem transportu.

##### 2b

Użytkowanie poza wyznaczonym miejscem do jazdy na hulajnodze, wymaga zachowania szczególnej ostrożności; należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego, a jazda za samochodami i innymi pojazdami jest surowo zabroniona.

#### 3. CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

Regularna konserwacja hulajnogi jest istotna do wydłużenia jej żywotności a tym samym do poprawy bezpieczeństwa i jakości jazdy.

Nie wolno myć kółek pod bieżącą wodą. Może to spowodować zamoczenie łożysk w kółkach i wypłukanie smaru.

Podczas jazdy niektóre elementy np. kółka, łożyska i hamulec – ulegają naturalnemu zużyciu, należy regularnie sprawdzać ich stan i w razie potrzeby wymieniać na nowe. Hulajnogę należy przechowywać w suchym miejscu.

Zaleca się przy intensywnym używaniu hulajnogi, co 6 miesięcy zdemontować ją i przeczyścić poszczególne części, zwracając szczególną uwagę na części wymagające smarowania. Przed jazdą upewnij się że wszystko jest zamontowane i dokręcone.

##### 3.1 Konserwacja łożysk:

Po kilku tygodniach użytkowania zaleca się wyjęcie łożysk i sprawdzenie czy nie wymagają dodatkowego

przesmarowania. Po stwierdzeniu zużycia łożyska należy je wymienić na nowe.

Prawidłowa kolejność montażu łożyska w kole: łożysko- tulejka- łożysko.

##### 3.2. Konserwacja kół:

Kółka ulegają naturalnemu zużyciu i należy je wymieniać co pewien czas. W celu demontażu koła należy odkręcić śrubę osiową; aby wymienić zniszczone kółko należy: 1/odkręcić śruby osiowe mocujące kółka używając odpowiedniego narzędzia, 2/ ściągnąć kółko, 3/ wyciągnąć łożysko z tulejką z kółka, 4/włożyć łożyska z tulejką do nowego kółka, 5/założyć kółka na płożę i dokręcić śruby osiowe.

##### 3.3 Hamulec

Żeby hamulec zadziałał, trzeba lekko nacisnąć tylny błotnik lewą lub prawą nogą.

Uwaga! Błotnik może zrobić się bardzo gorący - uważaj, żeby się nie poparzyć!

#### 5. JAZDA I BEZPIECZEŃSTWO

Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić stan techniczny hulajnogi. W przypadku stwierdzenia (poluzowane śruby, niewłaściwa praca łożysk, nadmierne luzy kółek, przekrzywionej kierownicy w odniesieniu do kółka) nieprawidłowości należy je usunąć, w celu zapewnienia bezpieczeństwa jazdy i prawidłowego funkcjonowania hulajnogi. W przypadku złamania, zużycia innej części należy skontaktować się ze sprzedawcą sklepu w którym został zakupiony przedmiot; nie wolno kontynuować dalszej jazdy.

5.1 Przed jazdą należy zapoznać się z technikami hamowania. Pamiętaj o dostosowaniu techniki hamowania do prędkości jazdy.

5.2 Nie przekraczaj szybkości 10 km/h przy jeździe rekreacyjnej.

5.3 Nie zalecamy hulajnogi wyczynowej dla małych dzieci, polecamy trzykołowe hulajnogi stworzone z myślą o tej grupie wiekowej.

5.4 Dzieci poniżej 8-miu lat powinny jeździć pod nadzorem osób dorosłych.

5.5 Sprzedawca nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku użytkowania hulajnogi.

5.6 Zaleca się zakładanie kasku oraz ochraniaczy nadgarstków, łokci, kolan.

5.7 Prędkość należy dostosować do poziomu umiejętności. Unikaj nadmiernej prędkości.

5.8 Unikaj nawierzchni z dziurami, kamieniami, muldami które mogłyby spowodować upadek i uszkodzenia ciała, a nawet śmierci.

5.9 Na hulajnodze może jeździć tylko jedna osoba.

#### 6. GWARANCJA

Wszelkie przeróbki zmniejszają bezpieczeństwo użytkowania oraz spowodują utratę gwarancji .


Gwarancja nie obejmuje, uszkodzeń części, spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem i przechowywaniem, nieprawidłową naprawą oraz zamierzoną zmianą designu. Gwarancją nie są objęte części podlegające naturalnemu zużyciu. Gwarancja obejmuje okres 24 miesięcy i obowiązuje tylko w tym punkcie sprzedaży, w którym wyrób zakupiono. Wszelkie uszkodzenia hulajnogi spowodowane wadą produkcyjną zostaną usunięte tak, aby produkt był sprawny.

#### 7. REKLAMACJA

Reklamacja powinna być zgłoszona zaraz po stwierdzeniu wady. Można ją składać, mailowo na adres sklepu w którym zakupiono produkt (zalecane jest przesłanie zdjęcia reklamowanej części)

Reklamacja nie obejmuje: uszkodzonych kółek spowodowanych jazdą po nieodpowiedniej nawierzchni oraz zużytych łożysk. Reklamacja nie obejmuje wad powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji.

Jeśli informacje zawarte w instrukcji są nie jasne, proszę skontaktować się ze sprzedawcą sklepu w którym został zakupiony przedmiot.



1. Trzon z kierownicą nałóż na część gwintowaną i zakręć. Zacisk nałóż na trzon i dociśnij kluczem typu inbus.
2. Zanim dokręcisz zacisk, upewnij się że koło jest pod kątem prostym.