

Dystrybutor : FIVESPORT SP. Z O.O. , 31-465 KRAKÓW, ul.Dzielskiego 1,  
[biuro@fivesport.pl](mailto:biuro@fivesport.pl) , [www.fivesport.pl](http://www.fivesport.pl)

**ART. NR :88DK / 88DL / 88DM / 88DT - Maska do nurkowania Waimea**

**ART.NR: 88DH / 88DI / 88DJ - Zestaw Maska do nurkowania + rurka Waimea**

**ART.NR : 88DS - Zestaw do nurkowania dla dzieci Waimea**

*Produkty zgodne z normą:*

- *MASKA – BS4532:1969*
- *RURKA – EN1972:1997*

### **INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA**

Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania i zachować do późniejszego wykorzystania.

#### **Użytkowanie:**

Umieść maskę na oczy oraz nos i dopasuj opaskę na głowę w taki sposób , aby maska szczelnie przylegała nie powodując jednak dyskomfortu użytkownikowi. Aby dopasować właściwy rozmiar , umieść maskę na twarzy bez opaski na głowę i wciągnij nosem powietrze ; jeśli maska pozostaje na twarzy i nie zsuwa się to znaczy ,że rozmiar maski jest odpowiedni dla Ciebie. Aby zapobiec zaparowywaniu maski wewnątrz , możesz rozprowadzić trochę śliny na wewnętrznej stronie szybki a następnie wypłukać szybki wodą. Możesz również pozostawić niewielką warstwę wody w masce i po prostu potrząsnąć głową gdy maska zacznie się zaparowywać. W trakcie użytkowania jeśli poczujesz, że maska zbyt mocno naciska na twarz wydmuchaj trochę powietrza przez nos , aby zredukować ciśnienie.

Rurka musi być zamontowana z boku maski. Rurka wyposażona jest w ustnik który wpasowuje się między zęby a usta skutecznie blokując napływ wody do ust i pozwala oddychać poprzez rurkę powietrzną w trakcie nurkowania. Rurka ma końcówkę oznaczoną kolorem pomarańczowym , aby nurek był doskonale widoczny na powierzchni wody. Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź czy ustnik i rurka są odpowiednio połączone , aby uniknąć przecieku wody do środka. Sprawdź również czy wielkość rurki jest odpowiedni dla ciebie , gdyż jest zależność typu i rozmiaru rurki do wzrostu użytkownika.

#### **Występuje następująca zależność (klasyfikacja):**

Typ	wzrost	długość rurki
1	do 150 cm	35 cm
2	150 – 230 cm	38 cm

**Ponad to, rurka o średnicy powyżej 20mm nie jest odpowiednia do stosowania przez dzieci.**

#### **OSTRZEŻENIE:**

•NIGDY nie skacz do wody głową do przodu z maską na twarzy. Szybka maski nie jest skonstruowana tak aby być odporna na zderzenie z twardą taflą wody. W takim wypadku maska może zostać uszkodzona i spowodować poważne uszkodzenie ciała użytkownika.

- Nie wolno przedłużać rurki powietrznej , gdyż to może spowodować uszkodzenie płuc.
- Nigdy nie wykonuj więcej niż 3 głębokie oddechy po kolei przed zanurkowaniem. To mogłoby spowodować , że stracisz przytomność pod wodą.
- W trakcie nurkowania , zawsze miej świadomość jaka jest twoja odległość do brzegu.
- Jeśliby nurkowanie miało się odbywać na głębokości poniżej 3 metrów, najpierw uzyskaj porady i konsultacji autoryzowanego , profesjonalnego instruktora.
- Miej na uwadze ,że jeśli chcesz nurkować na głębokiej wodzie , pod wodą twoje naturalna wyporność jest zredukowana , więc do powierzchni wody trzeba dopłynąć samemu i dopiero wtedy powróci naturalna wyporność ciała, która pozwala unosić się na wodzie.
- Używanie przez dzieci wyłącznie pod stałym , bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

**Konserwacja:** po zakończeniu użytkowania wypłukaj maskę czystą słodką wodą i oczyść z ewentualnych osadów piasku lub innych zanieczyszczeń w zagięciach maski. W żadnym wypadku nie czyść maski jakimikolwiek detergentami lub rozpuszczalnikami. Aby przedłużyć żywotność produktu unikaj kontaktu maski z olejkami do opalania lub podobnymi produktami.

Dystrybutor : FIVESPORT SP. Z O.O. , 31-465 KRAKÓW, ul.Dzielskiego 1,  
[biuro@fivesport.pl](mailto:biuro@fivesport.pl) , [www.fivesport.pl](http://www.fivesport.pl)

Przestrzegaj zasady, aby nie ekspozować zestawu do nurkowania na promieniowanie słoneczne przez czas dłuższy niż to jest w praktyce konieczne. Składuj zestaw w chłodnym i suchym miejscu.

### **WAŻNE!!!**

Pod żadnym pozorem nie należy nurkować lub pływać samemu. Zestaw fajki i maski jest zalecany dla osób, które potrafią pływać. Jeśli użytkownik nie potrafi pływać, powinien go używać tylko pod nadzorem kompetentnej osoby dorosłej. Fajka typu 2. nie może być używana przez osoby o wzroście poniżej 150 cm. Używać tylko w wodzie. **NIGDY NIE ZOSTAWIAJ DZIECI BEZ NADZORU.**

**UWAGA!** Sprzęt może się złamać bądź potłuc, jeśli zostanie poddany nadmiernej sile lub uderzeniu. Używać w wodzie tylko pod nadzorem osób dorosłych. Doczepianie do produktu innych przedmiotów, np. wydłużanie jego długości, może spowodować potencjalne zagrożenie dla życia. Należy przestrzegać tych zasad, aby uniknąć utonięcia lub poważnych obrażeń ciała.