

**Dystrybutor : FIVESPORT SP. Z O.O. , 31-465 KRAKÓW, ul.Dzielskiego 1,  
biuro@fivesport.pl , www.fivesport.pl  
INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**\*ZAPOZNAJ SIĘ UWAŻNIE Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ I ZACHOWAJ JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA**

**ART.NR: 88DN - Rurka silikonowa do nurkowania Waimea®**

**Produkt zgodny z EN-1972 & EN-71-3**

- ustnik: ciekły silikon
- rurka + zawór: PVC ( tworzywo sztuczne )
- rurka z zaworkiem
- miękki ustnik
- fajka umożliwia opróżnienie zebranej wody z ustnika
- deflektor zapobiega przedostawaniu się wody do rurki
- regulowany klips

Zamontowany zawór zapobiega przedostawaniu się wody w pełnym zanurzeniu. Dodatkowo fajka umożliwia łatwe opróżnianie wody oraz wyposażona jest w system zapobiegający wlewaniu się wody do ustnika.

#### **Użytkowanie:**

Ta rurka musi być przymocowana do boku maski pływackiej. Rurka jest wyposażona w ustnik który mieści się między zębami i ustami i zapobiega przed wplynięciem wody do ust pod wodą. I umożliwia oddychanie poprzez rurkę podczas nurkowania pod wodą. Podczas nurkowania może się zdarzyć że woda dostanie się do rurki. Naucz się pozbywania tej wody poprzez mocne dmuchnięcie przez rurkę. U góry rurka jest oznaczona bardzo jasnym kolorem pomarańczowym tak aby użytkownik był dobrze widoczny przy powierzchni tafli wody. Przed rozpoczęciem używania produktu sprawdź czy ustnik jest szczelnie połączony z rurką aby zapobiec przeciekowi wody do wewnątrz. Upewnij się również czy typ i rodzaj rurki jest odpowiedni dla Ciebie, gdyż istnieje zależność między typem/rozmiarem rurki a wzrostem użytkownika.

Istnieje podwójna klasyfikacja:

Typ/maksymalny wzrost - Długość rurki

1. do 150 cm - 35 cm

2. 150 – 230 cm - 38 cm

Ponadto , rurka o średnicy powyżej 20mm nie jest odpowiednia dla dzieci.

#### **Ostrzeżenie:**

- **Nigdy bierz więcej niż 3 oddechy przed nurkowaniem, gdyż większa ilość tych oddechów może spowodować , że stracisz świadomość pod wodą!**
- **Zawsze miej świadomość oraz kontroluj jaka jest Twoja odległość do brzegu zbiornika wodnego.**
- **Przed nurkowaniem na głębszą odległość tj. ponad 3 metry najpierw uzyskaj poradę autoryzowanego instruktora nurkowania.**
- **Pamiętaj , że podczas nurkowania głębiej Twoja naturalna wyporność jest drastycznie zredukowana tak więc musisz płynąć samemu do powierzchni dopóki nie odzyskasz tej naturalnej wyporności ( tj możliwości unoszenia się naturalnie na wodzie).**
- **Używanie produktu przez dzieci wyłącznie pod stałym, bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.**
- **Gry i zabawy pod wodą są zabronione , gdyż może to narazić zdrowie i życie użytkownika na niebezpieczeństwo.**
- **Użytkowanie produktu tylko pod nadzorem doświadczonego licencjonowanego pływaka.**

#### **Konserwacja:**

Wypłucz rurkę wodą bieżącą z kranu po zakończeniu używania , aby pozbyć się ewentualnych zanieczyszczeń , piasku które mogłyby się zagnieździć w zakamarkach. W żadnym wypadku nie używaj żadnych detergentów ! Aby wydłużyć żywotność produktu unikaj kontaktu rurki z olejkami do opalania lub podobnych materiałów. Zapewnij by produkt był przechowywany w chłodnym , suchym miejscu z dala od promieni słonecznych