

Dystrybutor : FIVESPORT SP. Z O.O. , 31-465 KRAKÓW, ul.Dzielskiego 1,
biuro@fivesport.pl , www.fivesport.pl

ART. NR : 52ZA/52ZB/52ZX/52ZY - Kamizelka do nauki pływania dla dzieci w wieku 1-3 lat (ZA & ZX , waga użytkownika: 11-18kg) oraz 3-6 lat (ZB & ZY, waga użytkownika: 18-30kg).
/ Pomocnicze urządzenia wypornościowe do nauki pływania klasy B /.

PRODUKT zgodny z normą:

EN 13138-1:2008

EN 13138-1:2014

EN 71-3:2013+A1:2014

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA

Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania i zachować do późniejszego wykorzystania.

Pomocnicze urządzenia wypornościowe do nauki pływania przeznaczone są do zakładania na ciało jako pomoc pływacka mająca na celu pomóc osobom początkującym w poruszaniu się w wodzie podczas nauki pływania lub podczas nauki stylu pływackiego. Te kamizelki do nauki pływania to urządzenia, które mają wyporność własną (**100% GĄBKA EPE**) i jest to urządzeń klasy „B”, przeznaczonych jako pomoc do nauki stylów pływackich.

Proszę przed rozpoczęciem użytkowania w wodzie pozwolić przyzwyczać się dziecku do tego typu pomocy w nauce pływania. Istotnym jest po nałożeniu kamizelki, aby dziecko mogło swobodnie poruszać rękoma i nogami.

Użytkowanie:

Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź czy kamizelka jest nie zniszczona i nie ma śladów uszkodzeń. Jeśli są widoczne uszkodzenia materiału lub inne wady kamizelki to należy natychmiast taką kamizelkę wymienić na nową.

Konserwacja

Po zakończeniu użytkowania wypłukaj kamizelkę czystą wodą i pozostaw do wyschnięcia, ale nie w miejscu poddanemu bezpośredniemu promieniowaniu słonecznemu. Nie składuj kamizelki jeśli nadal jest wilgotna, poczekaj aż całkowicie wyschnie. Nie prać w pralce i nie suszyć w suszarce mechanicznej, gdyż to może zniszczyć produkt.

Nakładanie kamizelki:

Rozłącz długi pasek u spodu kamizelki. Przełóż oba paski z boku kamizelki do skrajnej pozycji i otwórz sprzączki tak aby stworzyć dostatecznie dużo przestrzeni dla dziecka. Nałóż kamizelkę przez głowę dziecka jednocześnie wkładając ramiona po bokach. Ramiona powinny znajdować się ponad najwyższym bocznym paskiem. Zapnij sprzączki po bokach kamizelki i ściągnij paski ściśle wokół pasa tak, aby zapewnić komfortowe i stabilne dopasowanie kamizelki do ciała.

Następnie pasek u spodu kamizelki musi być zapięta między nogami dziecka i dopasowana do ciała.

Zdejmowanie kamizelki:

Najpierw odepnij sprzączkę u spodu kamizelki. Odepnij sprzączki po bokach kamizelki. Ściągnij powoli kamizelkę przez głowę jednocześnie wysuwając ramiona z otworów na ręce.

Zachowaj wszystkie informacje do przyszłego wykorzystania.

Jeśli kamizelka jest zniszczona i trzeba ją wymienić na nową, tą starą zniszczoną możesz wyrzucić do pojemnika na normalne odpadki komunalne.

UWAGA!

Produkt klasy „B” urządzenie-pomoc wypornościowa do nauki pływania , zaprojektowana do ćwiczenia różnych stylów pływania.

Użytkować wyłącznie pod kompetentnym nadzorem osoby dorosłej!

Nieodpowiednie jako sprzęt ochronny (kapok/kamizelka ratunkowa) do używania podczas uprawiania żeglarstwa lub pływaniu na łodziach wiosłowych, czy też uprawiania sportów motorowodnych!

Urządzenie nie chroni przed utonięciem! To nie jest sprzęt ratownictwa wodnego! W trakcie użytkowania dzieci muszą być pod ścisłym, stałym i nieprzerwanym nadzorem , w zasięgu ramion towarzyszącej , kompetentnej osoby dorosłej. Produkt ten straci swoją funkcjonalność gdy materiał z którego wykonano kamizelkę jest uszkodzony z powodu rozdarcia, nadgryzienia, przetarcia lub w inny sposób. W rezultacie takich lub podobnych uszkodzeń bezpieczne użytkowanie kamizelki nie może być nadal gwarantowane. Niezależnie od utraty podstawowej funkcjonalności kamizelki , oddarte, oderwane drobne kawałki materiału mogą powodować zagrożenie połknięcia i ewentualnego zadławienia się dziecka takim drobnym elementem.